

Der Flammenfühler lässt sich in der Länge variieren. Einfach im hinteren Bereich festhalten und die Schiebehülse vor oder zurück bewegen.

